

ПАМЯТКА НОВОСЁЛУ

по прокладке квартирного антенного кабеля

1. Данные рекомендации даются антенной службой пос.Развилка, которая с 1994г. занимается техническим обслуживанием антенного хозяйства пос.Развилка.
2. Если Вы примените эти рекомендации при ремонте и обустройстве Вашей квартиры, то, прежде всего, Вы сэкономите Ваши средства и время, получив при этом гарантированный и качественный телевизионный сигнал, а также создадите себе и нам удобную возможность доступа к антенной разводке при её обслуживании в Вашей квартире.
3. Первое, что надо решить, - это сколько телевизоров у Вас будет в квартире, и где точно они будут находиться.
4. Далее, необходимо продумать точную трассу прокладки телевизионных кабелей от точки получения телевизионного сигнала (в холле – в слаботочном шкафу) по общему коридору, далее по квартире и до телевизоров.
5. Точкой присоединения Вашего антенного кабеля (отвода) к коллективной антенне является место в специальном устройстве (ответвителе), находящимся в слаботочном шкафу Вашего этажного холла.
6. Необходимо отметить, что непосредственным подсоединением отвода должны заниматься только специалисты нашей службы, для вызова которых Вы должны обратиться диспетчеру антенной службы: (498)657-20-18, (498)657-88-91. Самовольное подсоединение запрещено.
7. Мы рекомендуем, использовать современный антенный (телевизионный) коаксиальный кабель достаточной толщины (диаметр не менее 7мм) типа RG-6 или аналогичного типа. Оплётка и центральная жила кабеля должны быть медными. При приобретении кабеля обратите внимание, чтобы оплётка («чулок») кабеля были максимально густыми, а сам кабель плотный (не рыхлый).
8. Во время прокладки кабеля по квартире ни в коем случае нельзя его загибать под углом 90 градусов. В этом случае резко снижается качество проходимости по кабелю многих высокочастотных каналов. При поворотах кабель должен мягко закругляться с радиусом изгиба не менее порядка 10мм.
9. Настенные антенные розетки должны быть только «оконечные», но не «проходные». *Примечание:* Можно обойтись совсем без розеток. Для этого антенный кабель, выходящий из стены, сразу оставляется достаточной длины, достигающий до телевизора. Место выхода кабеля из стены декорируется по Вашему усмотрению. На конце кабеля устанавливается телевизионный штекер с резьбой под Ваш кабель.
10. Количество линий квартирных кабелей равно количеству телевизоров. Мы Вам рекомендуем все кабели вывести из квартиры (по коробам, которые Вы сами приобретаете и устанавливаете в холле) и ввести их в слаботочный шкаф этажного холла. Все Ваши кабели через разъёмы типа F соединяются там же с Вашим разветвителем. Далее от самого разветвителя должен отходить антенный кабель длиной порядка 1 м, который нашими специалистами подсоединяется к домовой распределительной сети.
11. По квартире кабель закрепляется пластмассовыми скобками, или аккуратно заделывается в стену, или укладывается при ремонте под полом у стены. Главное, чтобы кабель нигде не был зажат.
12. Вышеуказанные работы могут производиться Вашими специалистами или по Заявке - специалистами нашей службы.

Антенная служба желает Вам удачи!

Все вопросы по тел. (498)657-20-18, (498)657-88-91.